

Multifunkčné náradie Renovátor 220W



Návod na použitie

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI

UPOZORNENIE! Pred použitím si prečítajte celý návod. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a vážne zranenie.

Miesto výkonu práce

UDRŽIAVAJTE ČISTÉ PRACOVISKO. Neporiadok na mieste zvyšuje pravdepodobnosť nehôd.

POZORUJTE PODMIENKY NA PRACOVISKU. Nepoužívajte náradie na vlhkých miestach. Nevystavujte sa dažďu. Elektrické náradie nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov a kvapalín.

Uchovávajte deti mimo zariadenia. Deti by nemali byť na pracovisku. Nedovoľte deťom nosiť zariadenie ani akékoľvek s ním spojené príslušenstvo.

Bezpečnosť týkajúca sa elektrickej energie

1. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke. Nikdy zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte adaptéry s uzemneným elektrickým náradím. Nemodifikovaná zástrčka kompatibilná so zásuvkou znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

2. Vyvarujte sa kontaktu častí tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, ventilátory a chladničky. Pri uzemnení tela používateľa sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkosti. Voda vstupujúca do vnútra náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

4. Sieťový kábel nepreťažujte. Na prenášanie alebo ťahanie náradia nepoužívajte kábel. Pri odpájaní zástrčky neťahajte za kábel. Napájací kábel udržiajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán a pohyblivých častí. Poškodený alebo rozstrapkaný napájací kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5. Pri používaní zariadenia vonku použite predlžovací kábel určený na použitie vonku. Náradie by sa malo používať iba vtedy, keď je napájací zdroj vybavený poistkou.

Bezpečnosť používateľa

1. Pri práci s náradím buďte mimoriadne opatrní a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte náradie pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov na predpis. Prečítajte si príbalové letáky, aby ste zistili, či ovplyvňujú váš úsudok a reflexy. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte tento nástroj.
2. Používajte vhodné ochranné príslušenstvo. Pri práci s náradím používajte ochranné okuliare, protiprachovú masku, protišmykovú obuv, prilbu a ochranu sluchu, kedykoľvek si to situácia vyžaduje. Tým sa zníži riziko nehôd.
3. Zabráňte náhodnému spusteniu náradia. Pred pripojením k napájaciemu zdroju sa uistite, že je prepínač v polohe OFF. Pri prenášaní náradia ho nedržte za spínač, pretože to zvyšuje riziko nehôd.
4. Pred spustením náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče. Kľúč upevnený na rotujúcich častiach elektrického náradia môže spôsobiť zranenie osôb.
5. Nesiahajte do zariadenia. Počas práce udržiavajte stabilnú polohu a rovnováhu. To umožňuje lepšiu kontrolu nad zariadením v prípade nepredvídaných situácií.
6. VHODNÉ ŠATY. Nenoste voľný odev alebo šperky, pretože sa môžu zachytiť do pohyblivých častí nástroja. Pri práci s náradím sa odporúča nosiť obuv s protišmykovou podrážkou. Dlhé vlasy by mali byť správne zabezpečené. Vždy noste vhodný ochranný odev.
7. Použite upnutie obrobku. Je to bezpečnejšie ako používať vašu ruku na jeho podporu, pretože vám to umožňuje používať obe ruky na ovládanie zariadenia.

Bezpečnosť súvisiaca s používaním a údržbou

1. Nástroj nepreťažujte. Zariadenie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie pri zaťažení, pre ktoré bolo prispôsobené. Nepokúšajte sa používať nekompatibilné príslušenstvo na zvýšenie výkonu náradia.
2. Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným vypínačom. Nástroj, ktorý nie je možné ovládať pomocou spínača, je nebezpečný a mal by sa opraviť.
3. Pred nastavovaním, opravou, výmenou príslušenstva alebo skladovaním náradie odpojte od zdroja napájania. Tieto opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
4. Náradie by malo byť odpojené od napájania a mimo dosahu detí a neoprávnených osôb. Náradie v rukách nepovoláných a netrénovaných osôb je nebezpečným nástrojom.
5. Vykonajte pravidelnú údržbu náradia. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené časti alebo poškodenia pohyblivých častí, či nie sú poškodené časti náradia alebo či nedošlo k iným

nedostatkom, ktoré by mohli narušiť správnu činnosť zariadenia. Ak sa zistia nejaké nezrovnalosti, okamžite opravte náradie. Veľa porúch má korene v nesprávnej údržbe.

6. Náradie a súvisiace príslušenstvo používajte v súlade s touto príručkou a správnym spôsobom. Mali by ste zvážiť podmienky a typ vykonanej práce. Nesprávne použitie náradia môže spôsobiť vážne nehody.

7. Poškodený spínač by mal vymeniť autorizované servisné stredisko. Nepoužívajte náradie s nefunkčným vypínačom.

8. Keď je nástroj zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru. Pred opustením pracoviska náradie vždy vypnite a počkajte, kým sa úplne nezastaví.

9. Ak je hlavný kábel poškodený, vymeňte ho za vhodný sieťový kábel. Kábel je možné získať od distribútora zariadenia. Kábel môže vymeniť autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaný elektrikár.

Servis

1. Opravu náradia by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba, ktorá používa kompatibilné náhradné diely. Tým sa zabezpečí bezpečná a efektívna prevádzka nástroja.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA NÁRADIA

- POZOR! Zabráňte kontaktu a vdýchnutiu prachu, ktorý vzniká pri brúsení náterov, farieb na báze olova, dreva a kovov. Takýto prach môže byť toxický a škodlivý pre zdravie obsluhy a iných osôb na pracovisku.

- Všetky osoby na pracovisku by mali nosiť schválené masky určené na ochranu pred škodlivými a toxickými prachmi. Okrem toho by na pracovisku malo byť zabezpečené odsávanie prachu a účinné vetranie.